

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием видеокамеры прочтите инструкцию.
2. Соблюдайте осторожность при транспортировке, хранении и использовании.
3. Соблюдайте требования электробезопасности. Устанавливайте видеокамеры и прокладывайте кабель вдали от силовых кабелей и технологического оборудования
4. Используйте только специализированные источники питания для видеокамер. Перед включением питания убедитесь, что полярность подключения соответствует требуемому.
5. Используйте видеокамеру при температуре -10°C+55°C и при 10%-90% влажности.
6. Не используйте агрессивные моющие средства и растворители для снятия загрязнений. Желательно использовать мягкие хлопковые салфетки слегка смоченные спиртом

Решение проблем

Номер	Проблема	Причина	Решение
1	Изображение нормальное в дневное время суток при работе в ночное время суток изображение не чистое с помехами.	Слабый уровень напряжения от источника питания, либо силовой кабель слишком длинный.	Заменить источник питания, или установить силовой кабель на коротком расстоянии от источника питания
2	Нет видео	замыкание проводки	Прозвонить кабель
		Плохой источник питания	Замените блок питания
		Камера не подключена к монитору	Проверьте правильность подключения к монитору
3	Рябь или белые линии в мониторе	Слабый сигнал . Много точек соединения провода.	Прозвонить кабель. Уменьшить кол-во точек соединения провода.

-3-



TBC-A2461

Купольная цветная видеокамера

ИНСТРУКЦИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием видеокамеры прочтите инструкцию.
2. Соблюдайте осторожность при транспортировке, хранении и использовании.
3. Соблюдайте требования электробезопасности. Устанавливайте видеокамеры и прокладывайте кабель вдали от силовых кабелей и технологического оборудования
4. Используйте только специализированные источники питания для видеокамер. Перед включением питания убедитесь, что полярность подключения соответствует требуемому.
5. Используйте видеокамеру при температуре -10°C+55°C и при 10%-90% влажности.
6. Не используйте агрессивные моющие средства и растворители для снятия загрязнений. Желательно использовать мягкие хлопковые салфетки слегка смоченные спиртом

Решение проблем

Номер	Проблема	Причина	Решение
1	Изображение нормальное в дневное время суток при работе в ночное время суток изображение не чистое с помехами.	Слабый уровень напряжения от источника питания, либо силовой кабель слишком длинный.	Заменить источник питания, или установить силовой кабель на коротком расстоянии от источника питания
2	Нет видео	замыкание проводки	Прозвонить кабель
		Плохой источник питания	Замените блок питания
		Камера не подключена к монитору	Проверьте правильность подключения к монитору
3	Рябь или белые линии на мониторе	Слабый сигнал. Много точек соединения провода.	Прозвонить кабель. Уменьшить кол-во точек соединения провода..

-3-



TBC-A2461

Купольная цветная видеокамера

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за покупку этого продукта. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Внимание

Предупреждение: Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на данное устройство дождя или влаги.




Этот символ предупреждает пользователя, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации на изделие.



Этот символ предупреждает пользователя о неизолированном напряжении внутри устройства, что может привести к опасному поражению электрическим током.

. Предупреждение: Любые несанкционированные изменения или модификации данного оборудования, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования

Подключение камеры



Спецификация

Модель	TBC-A2461
Разрешение	600ТВЛ
Тип сенсора	1/3" CMOS Pixel Plus
Эффективные пиксели	PAL: 728(H) X 488 (V)
Система сигнала	PAL
Тип объектива	Вариофокальный 2,8-12 мм
Отношения сигнал-шум	Более 52 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Минимальная. освещенность	0.1лк
Видео выход	1.0Vp-p75Ω
Гамма-коррекция	AGC
Баланс белого	Автоматический
Электронный затвор	1/50~1/100,000 sec
Питание	DC12V, 200 mA

www.tbtec.ru

Тех. поддержка: (495) 937-57-92 (доб. 147)



Благодарим Вас за покупку этого продукта. Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Внимание

Предупреждение: Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на данное устройство дождя или влаги.




Этот символ предупреждает пользователя, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации на изделие.



Этот символ предупреждает пользователя о неизолированном напряжении внутри устройства, что может привести к опасному поражению электрическим током.

. Предупреждение: Любые несанкционированные изменения или модификации данного оборудования, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования

Подключение камеры



Спецификация

Модель	TBC-A2461
Разрешение	600ТВЛ
Тип сенсора	1/3" CMOS Pixel Plus
Эффективные пиксели	PAL: 728(H) X 488 (V)
Система сигнала	PAL
Тип объектива	Вариофокальный 2,8-12 мм
Отношения сигнал-шум	Более 52 дБ
Минимальная. освещенность	0.1лк
Синхронизация	Внутренняя
Видео выход	1.0Vp-p75Ω
Гамма-коррекция	AGC
Баланс белого	Автоматический
Электронный затвор	1/50~1/100,000 sec
Питание	DC12V, 200 mA

www.tbtec.ru

Тех. поддержка: (495) 937-57-92 (доб. 147)

